

제품보증서

제품명	청호나이스 정수기		
	전기냉수기(제빙기)		전기냉수기(전기온수기, 제빙기)
모델명	WI-36C80620N		WI-36C90620N
SERIAL NO.			
구입일	년	월	일
고객주소			
고객성명		TEL	
보증기간	판매일로부터 1년	부품보유기간	제조일로부터 7년

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관해 주시기 바랍니다.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.
7. 본 제품의 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후 당사로 연락하시기 바랍니다.

폐가전 처리에 관하여

■ 무료 처리 방법

청호나이스 제품 구매시 사용하던 기존의 제품(자사, 타사 상관없이 동종제품에 한해)을 무료로 폐가전 처리해 드립니다. (새제품 설치 시 진행)

■ 유료 처리 방법

1. 관할 동사무소에 연락하여 수수료 납부하신 후 처리 가능합니다.
2. 청호나이스에서 고객 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공합니다.



KC마크는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증마크입니다. KC마크가 부착된 정수기는 안심하고 사용하시기 바랍니다.

※ KC마크와 물마크는 동일한 인증마크입니다. (국가통합인증마크 도입으로 물마크에서 KC마크로 변경)

제품상담 및 재구매, A/S 신청
1588-2290

청호나이스(주)
www.chungho.com / 충청북도 진천군 이월면 진광로 486



CHUNGHO

모바일로 QR코드를
스캔해 **사용방법**을
확인해 보세요!



청호나이스 정수기

청호 직수얼음냉온정수기 new icetree **WI-36C90620N**

청호 직수얼음냉정수기 new icetree **WI-36C80620N**



사용 전에

- 02 안전을 위한 주의사항
- 05 설치 시 주의사항
- 06 설치방법

사용하기

- 11 표시부 및 조작부
- 13 기능 설정 및 해제 방법
- 15 취수 및 얼음토출 방법

관리하기

- 18 청소방법
- 21 필터의 기능 및 교체 시기
- 22 필터 교체방법
- 23 제품의 위생적인 관리방법

기타

- 24 제품규격
- 25 잠깐! A/S를 요청하기 전에 확인해 주세요.

□ 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요. □ 본 제품은 국내용 AC 220 V/60 Hz로 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. □ 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으니 보관에 유의하세요. □ 제품의 외관, 사양 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. □ 디자인 및 색상은 표지모델과 상이할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

※ 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

※ 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기 따라 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있습니다.



경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전원 관련



경고

반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다.)

사용 전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 시 또는 제품 내부를 청소하기 전에는 항상 플러그를 뽑아주세요.

안전사고 예방이 될 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체하세요.

손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아주세요.

먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주세요.

결합이 불완전한 경우에 화재의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

전원코드를 잡아 당겨 빼지 마시고 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아주세요.

코드 부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해주세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

사용 관련



경고

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해 주세요.

어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.

제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요.

넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.

제품이 손상되었거나 기능 장애가 있을 경우 임의로 분해·수리·개조하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.

제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 직접 물을 뿌리지 마세요.

고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 작동 중에 전원 플러그를 잡아 당겨서 빼거나 제품을 이동시키지 마세요.

고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

사용 중에 제품에서 이상한 소음, 냄새, 연기가 발생하면 바로 전원플러그를 빼고 원수 어댑터 밸브를 잠가주시고 완전 배수 후 당사 고객센터(1588-2290)로 연락하세요.

제품 주변에 물이 고여있거나 물이 흘러나올 때에는 즉시 원수 밸브를 잠그고 전원을 뺀 후 당사 고객센터(1588-2290)로 연락해 주세요.

감전의 위험이 있습니다

가스(냉매)가 새 경우 전원코드를 만지지 말고 창문을 열어 완전히 환기해 주세요.

환경친화성이 높은 냉매 R-600a를 사용하고 있지만, 가연성 가스이므로 제품 운반 및 설치, 사용 중 심각한 손상으로 가스가 새 경우 불꽃을 일으키면 폭발, 화재, 화상의 원인이 됩니다.



주의

제품 뒷면에 덮개를 씌우지 마세요.

통풍구가 막히게 되면 내부 온도가 상승하여 오동작 및 시스템 정지의 원인이 됩니다.

제품을 수평이 유지되지 않은 상태에서 작동시키지 마세요.

오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 가동 중에는 제품 뒷면의 방열판 온도가 뜨거우니 만지지 마세요.

장기간 제품을 사용하지 않을 경우 원수 어댑터 밸브를 잠가주시고, 전원플러그를 뽑은 후 냉각수 탱크 내부의 물을 완전히 비워주세요.

무전기와 같은 전파 및 전기장이 1 W 이상 발생하는 통신기기 사용 시 제품과 1 m 이상 떨어진 거리에서 사용하세요.

1 m 이내의 근접 거리에서 사용 시 제품이 오작동 할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항



주의

제품 외관 세척 시 화학약품(휘발성 물질, 유기용제 등)은 제품에 사용을 금하고, 제품 가까이에 두지 마세요.

제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마세요.

심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

필터 교체 후 필터 도어를 꼭 닫아주세요.

필터 도어를 열면 제품 작동이 멈춥니다. 필터 도어를 닫은 후 초기 안정화 동작이 약 15분간 진행 됩니다. 벌레나 이물질이 들어가면 제품 고장의 원인이 됩니다.

외부 물질(벌레 먼지 등)이 제품 사용 중 유입되어 제품에 손상 또는 악영향을 줄 수 있으니, 제품 주변을 청결히 관리해 주세요.

온수는 매우 뜨거우므로 취수 시 반드시 컵류의 용기를 이용하여 온수로 인한 화상을 입지 않도록 주의하세요.

절대로 컵이 없는 상태에서 온수를 추출하지 마세요.

뜨거운 물이 물받이에서 넘치면서 화상의 위험이 있습니다.

물받이에 컵을 올려 놓을 때 물받이가 정확히 고정되어 있는지 확인하세요.

컵의 뜨거운 물이 쏟아져 화상의 위험이 있습니다.

냉수 가동 시 설정온도까지 도달되는 시간은 주위환경(온도, 습기, 원수)의 영향에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하세요.

제조사 의도대로 사용하지 않으면 상해의 원인이 됩니다.

A/S를 원하실 경우 당사 고객센터(1588-2290)로 연락해 주세요.

얼음 관련



주의

얼음 토출구에 이물질이 튀었을 경우 토출구 내·외부를 즉시 닦고 토출구는 주 1회 세척해 주세요.

얼음 토출 시 유리컵을 사용하지 마시고, 음료수나 커피 등을 담은 상태로 얼음을 토출하지 마세요.

급작스런 온도 변화 및 충격에 의해 유리컵이 깨질 수 있으며, 음료수나 커피 등이 토출구 내부로 튀어 토출구 오염 및 곰팡이가 발생할 수 있습니다.

얼음 토출구에 이물질을 넣거나 토출구를 막지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

얼음 토출구 캡은 분리하여 주 1회 세척하여 주세요.

얼음을 사용하고자 할 경우 용기를 얼음 토출구에 가깝게 대고 얼음이 다른 곳으로 튀지 않도록 합니다.

얼음 토출구 안쪽으로 컵류 등의 용기가 끼이지 않도록 주의하세요.

설치 시 주의사항

1 제품을 설치 시 다음 장소에는 설치하지 마세요.

- 화기 근처
- 인화물질(촛불, 담배불 등) 근처
- 습기가 많은 곳
- 냉·난방기 근처
- 눈 또는 비를 맞을 수 있는 곳
- 실외 또는 직사광선이 비추는 장소
- 화학약품(휘발성 물질, 유기용제 등) 근처
- 화장실과 가까운 장소
- 0 °C 이하의 온도로 내려갈 우려가 있는 장소

2 다음의 수질 범위에서 사용하세요.

- 수압 : 1.4~7 kgf/cm²(137~686 kPa)
- 수온 : 4~38 °C
- 탁도 : 0.5 NTU 이하
- pH : 5.8~8.5
- 경도 : 300 ppm 이하
- 수질 : 수도물의 음용 기준에 적합한 수질
(먹는물 수질 기준 부적합 및 미판정 지하수 등에는 사용이 불가합니다.)

※ 취수 유량이 감소할 수 있으니 1.4 kgf/cm² 이하 저수압 지역에는 설치하지 마십시오.

※ 상기 이외의 수질에서 사용할 때에는 당사와 협의하시기 바랍니다.

※ 당사와 협의 없이 상기 범위 내의 수질을 사용하지 않을 경우 무상보증기간에서 제외됩니다.

3 원수 공급 호스의 길이는 원수 공급 밸브에서 5 m이하로 설치해 주세요.

※ 성능 저하의 원인이 됩니다.

4 제품에 연결되는 배수호스는 제품 설치 면보다 위로 올리거나, 정수기에서 5 m이상 연결하지 마세요.

※ 배수 동작이 원활하지 않아 성능 저하의 원인이 됩니다.

5 제품의 안전한 동작을 위하여 통풍이 원활히 될 수 있도록 제품 후면은 20 cm, 측면은 10 cm이상의 공간을 확보해 주세요.

※ 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

6 뜨거운 물(38 °C이상)을 제품에 연결하지 마세요.

※ 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

7 수평이 유지되지 않은 상태에서는 제품을 작동시키지 마세요.

8 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.

※ 성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

9 튜빙 호스 연결 시 튜빙 호스가 꺾이거나 무거운 물건 등에 눌리지 않도록 하세요.

※ 튜빙 호스가 막히면 물이 원활하게 흐르지 않아 고장의 원인이 됩니다.

10 한 장소에 (기타 정수기, 식기세척기 등의 제품)과 본 제품을 설치 시 반드시 원수, 배수 호스 등은 제품별로 독립 설치해 주세요.

※ 독립 설치를 하지 않을 경우 수압이 약해질 수 있으며, 배수 역류로 인한 고장의 원인이 됩니다.

11 제품 이동 시 취수구를 잡고 이동하지 마십시오.

※ 취수구를 잡고 이동할 시 취수구 파손의 우려가 있습니다.


12 설치 후 단수 발생 음성이 나오면 원수 공급 밸브가 열려있는지 확인하세요.

※ 원수 공급 밸브를 열고 전원을 연결해 주세요.

13 초기 설치 시 안정화 동작 중에는 약 15분간 소음이 발생 할 수 있습니다.


설치방법

- ※ 제품 설치는 당사 기술인이 해 드립니다. 고객님의께서는 올바르게 설치하는지 확인하세요.
- ※ 설치 환경에 따라 설치방법이 다를 수 있습니다.
- ※ 직접 설치로 인한 피해 발생 시 당사는 책임을 지지 않습니다.
- ※ 배수라인은 단독으로 설치 해 주세요.(튜빙호스 길이 5 미이하)




1구 수전(수전이 싱크대 개수대에 부착된 경우)

- 원수 어댑터 밸브는 반드시 냉수 배관에 연결해 주십시오.
(온수 배관에 연결할 경우 필터 손상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)




- ① 싱크대 밑의 냉수 밸브를 시계 방향으로 돌려서 원수공급을 차단한 뒤, 주름관 연결부를 풀어줍니다.

설치방법




2 원수 어댑터 밸브를 냉수 밸브에 연결한 뒤, 풀어냈던 주름관 연결부를 재연결해 주세요.

※ 원수 어댑터 밸브 내부의 고무패킹을 확인하세요.
고무패킹이 없으면 누수가 발생합니다.




3 원수 어댑터 밸브와 제품 뒷면의 원수 연결부에 튜빙 호스, 원수 잠금 밸브를 꽂아 연결해 줍니다.

※ 튜빙 호스 연결 시 결합되는 느낌이 날 때까지 밀어 넣어주세요.
끝까지 꽂지 않았을 경우 누수가 발생할 수 있습니다.




4 제품 뒷면의 배수 연결부에 튜빙호스를 꽂아 연결하고 배수 구로 튜빙호스를 연결합니다.

※ 초기 동작 및 운수 취소 시 배수부로 뜨거운 물이 나올 수 있습니다.
화상에 주의하세요.



5 원수 잠금 밸브를 열어주세요.



6 냉수 밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어준 뒤, 원수 어댑터 밸브를 잠금 해제하여 제품에 원수를 공급해 주세요.


7 전원플러그를 AC 220 V/60 Hz 전원콘센트에 꽂아주세요.

※ 초기 안정화 동작(필터 및 내부 플라싱)을 진행합니다.(약 15분 소요)

8 설치를 완료하면 각 연결부의 누수 여부를 확인해 주세요.

9 준비동작 후 취수 버튼을 눌러 물이 나오는지 확인해 주세요.

※ 설치 시 기존에 사용하던 원수 어댑터 밸브 및 튜빙 호스를 재사용
하지 마세요.




설치방법


- ※ 엔지니어가 설치해 드립니다. 고객님의께서는 올바르게 설치하는지 확인하세요.
- ※ 설치 환경에 따라 설치방법이 다를 수 있습니다.
- ※ 직접 설치로 인한 피해 발생 시 당사는 책임을 지지 않습니다.

2구 수전(수전이 벽에 부착된 경우) - 중형 어댑터 밸브


- 원수 어댑터 밸브는 반드시 냉수 배관에 연결해 주십시오.
(온수 배관에 연결할 경우 필터 손상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



- 1 일자 드라이버를 이용하여 냉·온수 양쪽 밸브 모두 시계 방향으로 돌려서 원수 공급을 차단해 주세요.




- 2 스패너를 이용하여 수전에 연결된 너트를 반시계 방향으로 돌려서 수전을 분리해 주세요.




- 3 수전이 분리되면 온수 위치(좌측)에는 밸브가 없는 어댑터를, 냉수 위치(우측)에는 밸브가 있는 원수 어댑터 밸브를 시계 방향으로 돌려서 연결해 주세요.

- 4 스패너를 이용하여 너트를 돌려 수전을 재연결해 주세요.
※ 원수 어댑터 밸브 내부의 고무패킹을 확인하세요.
고무패킹이 없으면 누수가 발생합니다.




- 5 원수 어댑터 밸브와 제품 뒷면의 원수 연결부에 튜빙 호스, 원수 잠금 밸브를 꽂아 연결해 주세요.
※ 튜빙 호스 연결 시 결합되는 느낌이 날 때까지 밀어 넣어주세요.
끝까지 꽂지 않았을 경우 누수가 발생할 수 있습니다.

설치방법



- 6 제품 뒷면의 배수 연결부에 튜빙호스를 꽂아 연결하고 배수구로 튜빙호스를 연결합니다.


※ 초기 동작 및 온수 취수 시 배수부로 뜨거운 물이 나올 수 있습니다. 화상에 주의하세요.



- 7 원수 잠금 밸브를 열어주세요.



- 8 일자 드라이버를 이용하여 냉·온수 양쪽 모두 원수 밸브를 열어준 뒤, 원수 어댑터 밸브를 잠금 해제하여 제품에 원수를 공급해 주세요.



- 9 전원플러그를 AC 220 V/60 Hz 전원콘센트에 꽂아주세요.

※ 초기 안정화 동작(필터 및 내부 플라싱)을 진행합니다.(약 15분 소요)

- 10 설치를 완료하면 각 연결부의 누수 여부를 확인해 주세요.

- 11 준비동작 후 취수 버튼을 눌러 물이 나오는지 확인해 주세요.


※ 설치 시 기존에 사용하던 원수 어댑터 밸브 및 튜빙 호스를 재사용하지 마세요.

설치방법


- ※ 제품 설치 시, 엔지니어가 수동으로 급수해 드립니다.
- ※ 직접 설치로 인한 피해 발생 시 당사는 책임을 지지 않습니다.
- ※ 냉각수 부족 시, 제품 동작 중 소음이 발생할 수 있습니다.

냉각수 수동 급수 방법


■ 냉각수 수동 급수 방법




① 제품 상단 커버를 분리합니다.



② 얼음 저장고 커버를 분리합니다.




③ 드라이버로 나사 2개를 풀고 냉각수 커버를 분리합니다.



④ 냉각수 실리콘 마개를 분리 후 '◁가득' 표시까지 원수를 공급해 줍니다.


※ '◁가득' 표시보다 적게 물을 공급할 경우 소음이 발생하므로 유의하세요.




⑤ 역순으로 재조립해 주세요.

표시부 및 조작부

WI-36C90620N / 얼음냉온




- 1 · 제빙중 LED
- 2 · 얼음가득 LED (점등 : 만방 시, 소등 : 얼음 부족 시)
- 3 · 얼음켜짐 ON/OFF LED
- 4 · 팩속 제빙 설정 버튼 LED
- 5 · 얼음토출 버튼
- 6 · 잠금 선택 버튼 LED
- 7 · 음량 기능 설정 버튼
- 8 · 살균 설정 버튼 LED
- 9 · 현재시간/취수량 표시/온수 온도 LED
- 10 · 필터세척 표시 LED
- 11 · 유로살균 표시 LED
- 12 · 반컵 취수 선택 버튼 LED (약 120 ml)
- 13 · 한컵 취수 선택 버튼 LED (약 250 ml)
- 14 · 연속 취수 선택 버튼 LED
- 15 · 온수 선택/온수 온도 설정 버튼
- 16 · 냉수 선택/냉수 강도 선택 버튼
- 17 · 정수 선택 버튼
- 18 · 취수 버튼 (냉수:파란색/정수:흰색/온수:빨간색)



- 19 LED 라이팅바
- 20 표시부 및 조작부
- 21 취수구
- 22 얼음 토출구
- 23 필터 도어
- 24 물받이 덮개
- 25 물받이
- 26 방열구
- 27 배수
- 28 원수
- 29 전원코드

표시부 및 조작부

WI-36C80620N / 얼음냉장정



- 1 · 제빙중 LED
- 2 · 얼음가득 LED (점등 : 만방 시, 소등 : 얼음 부족 시)
- 3 · 얼음켜짐 ON/OFF LED
- 4 · 팩속 제빙 설정 버튼 LED
- 5 · 얼음토출 버튼
- 6 · 잠금 선택 버튼 LED
- 7 · 음량 기능 설정 버튼
- 8 · 살균 설정 버튼 LED
- 9 · 현재시간/취수량 표시/온수 온도 LED
- 10 · 필터세척 표시 LED
- 11 · 유로살균 표시 LED
- 12 · 반컵 취수 선택 버튼 LED (약 120 ml)
- 13 · 한컵 취수 선택 버튼 LED (약 250 ml)
- 14 · 연속 취수 선택 버튼 LED
- 15 · 냉수 선택/냉수 강도 선택 버튼
- 16 · 정수 선택 버튼
- 17 · 취수 버튼(냉수:파란색/정수:흰색)
- 18 · LED 라이팅바
- 19 · 표시부 및 조작부
- 20 · 취수구
- 21 · 얼음 토출구
- 22 · 필터 도어
- 23 · 물받이 덮개
- 24 · 물받이
- 25 · 방열구
- 26 · 배수
- 27 · 원수
- 28 · 전원코드

기능 설정 및 해제 방법

- ※ 제품을 운전하기 전에 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- ※ 버튼 터치 시 버튼의 "아이콘" 부분을 가볍게 터치해 주세요.
- ※ 음성 기능이 최소로 설정된 경우 멜로디로 음성 안내를 대체합니다. 음량이 무음으로 설정된 경우 음성 안내와 멜로디 알림이 없습니다.

LED 라이팅바 기본설정 변경 (자동 Sleep 기능)


설정

▶ + ◻ 버튼을 동시에 **5초간 터치**하면 '땡' 소리가 울리며 자동 Sleep 기능이 켜짐으로 설정됩니다. 사용이 없을 경우 10분 후 자동으로 LED 라이팅바가 꺼집니다.

해제

▶ + ◻ 버튼을 동시에 5초간 터치하면 '땡땡' 소리가 울리며 자동 Sleep 기능이 꺼짐으로 설정되며 LED 라이팅바가 항상 켜집니다.

※ 제품 출하 시 LED 라이팅바가 항상 켜짐으로 설정되어 있습니다.



음량 조절

- ▶ ◻ 버튼을 **5초 동안 터치**하여 음량 조절 모드로 진입합니다. '음량 조절 모드입니다.' 음성 안내가 울리고 현재 설정된 음량을 표시부에 표시됩니다.
- ▶ ◻ 버튼을 누르면 **3단(3) → 2단(2) → 1단(1) → 무음(0) → 3단(3)** 순서로 변경됩니다.
- ▶ 5초 동안 버튼 입력이 없을 경우 선택된 음량으로 설정 후 음량 조절 모드를 해제합니다.
 - ※ 음량 조절 모드는 3단(3)으로 기본 설정되어 있습니다.

음량 기능 설정

음성 안내 알림을 3단계로 설정합니다.

- ▶ ◻ 버튼을 **7초 동안 터치**하여 음성 기능 설정 모드로 진입합니다. '음성 기능 설정 모드입니다.' 음성 안내가 울립니다.
- ▶ ◻ 버튼을 누르면 **최대(3) → 중간(2) → 최소(1) → 최대(3)** 순서로 변경됩니다.
 - ※ 최대(3) : 모든 버튼 터치 시 음성 안내를 합니다.
 - ※ 중간(2) : 기능 설정 시에만 음성 안내를 합니다.
 - ※ 최소(1) : 모든 버튼 터치 시 음성 안내를 하지 않고 멜로디가 나옵니다.
- ▶ 5초 동안 버튼 입력이 없을 경우 선택된 음성 기능으로 설정되며 음성 기능 설정 모드를 해제합니다.
 - ※ 음성 안내 알림은 최대(3)으로 기본 설정되어 있습니다.

기능 설정 및 해제 방법

버튼 잠금 설정

 버튼을 **5초 동안 터치**하면 '버튼 잠금으로 설정 되었습니다.' 음성 안내가 울리고  LED가 켜지거나 또는 '버튼 잠금을 해제합니다.' 음성 안내가 울리고  LED가 꺼집니다.

※ 버튼 잠금 설정 상태에서는 취수  / 냉수  / 정수  버튼을 제외한 모든 버튼은 입력되지 않습니다.

시간 설정

- ①  +  버튼 (얼음냉온정수기) 또는  +  버튼 (얼음냉정수기)을 동시에 **5초동안 터치**해 주세요.
'시간설정 모드입니다. 현재 시간을 설정해 주세요.' 음성 안내가 울리면서 시간 설정 모드로 진입 합니다.
- ② '분'은 정수  버튼으로 +1, '시간'은  버튼(얼음냉온정수기) 또는  버튼 (얼음냉정수기)으로 +1씩 선택하여 시간을 설정할 수 있습니다.
- ③ 10초 동안 버튼 입력이 없을 경우 선택된 시간이 자동으로 설정됩니다.

자동 살균 시간 설정

7일 주기로 살균수를 이용하여 유로를 자동으로 세정하는 오염 방지 기능입니다.

제품 설치(전원 연결) 후 다음날 새벽에 최초로 살균 기능이 작동하고 이후로는 매주 같은 시간에 작동합니다.

살균 기능을 사용하면 균(녹농균)을 제거할 수 있어 더욱 위생적입니다.

- ①  버튼을 **5초 동안 터치**하여 자동 살균 시간 설정모드로 진입합니다. '살균 동작 시간 설정 모드입니다'음성 안내가 울리고 표시부에 현재 설정된 시간을 표시합니다.
- ② 선택할 시간은  버튼으로 -1,  버튼(얼음냉온정수기) 또는  버튼(얼음냉정수기)으로 설정할 시간을 +1씩 선택하여 시간을 설정할 수 있습니다.
- ③ 5초 동안 버튼 입력이 없을 경우 선택된 시간이 자동 설정되고 자동 살균 시간 설정 모드를 해제합니다.

※ 살균 동작은 약 35분 동안 진행되고 살균 중에는 취수를 할 수 없습니다. (시간은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

※ 살균 예정 시간에 취수가 진행 중일 경우 취수가 완료된 시간부터 5분 후에 살균 동작을 진행 합니다.

※ 자동 살균 시간은 새벽 2시로 기본 설정되어 있습니다.

※ 얼음 생성 유로는 일주일에 2회 살균이 진행됩니다. (약 7분 소요)

수동 살균 방법 코크(취수유로)

- ①  버튼을 **7초 이상 터치**하면 살균 LED가 점멸하면서 살균 기능이 작동 합니다.(약 35분 소요)

- ② 수동살균 동작이 끝나면 효과음이 울립니다. ( LED 점등)

※ 수동살균 작동 후 해제할 수 없으며 살균 동작이 약 35분 동안 진행되고 살균 중에는 취수를 할 수 없습니다.
(시간은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

※ 코크(취수유로)살균이 같이 진행됨으로 물받이에 500 ml 이상의 물통을 올려주세요.

※ 수동살균 시 취수되거나 물통에 담긴 물은 절대 음용하지 마세요.

취수 및 얼음 토출방법

※ 제빙 시 전면 제빙중 LED가 점등됩니다.

얼음 토출 방법

원하는 얼음에 양이 토출될 때까지  버튼을 터치하면 얼음이 토출구에서 나옵니다.

※ 최대 10초 이상 걸릴 수 있습니다.

※ 장시간 얼음을 사용하지 않고 토출 할 경우 녹은 얼음이 토출 될 수 있습니다.

얼음 켜짐 기능

 버튼을 5초 이상 터치하면 얼음 기능이 설정 또는 해제로 변경됩니다.

※ 설정/해제 시  LED가 점등/소등 됩니다.

쾌속 제빙 기능

 버튼을 5초 이상 터치하면 쾌속 제빙 기능이 설정 또는 해제로 변경됩니다.

※ 설정/해제 시  LED가 점등/소등 됩니다.

※ 얼음 켜짐 기능이 해제되어 있어도 쾌속 제빙 기능을 설정 할 경우 얼음 켜짐 기능이 자동으로 켜집니다.

냉수 취수 방법

 버튼을 터치한 후  버튼을 터치하면 냉수가 취수됩니다. 선택된 정량의 냉수가 취수된 후 출수가 종료됩니다. (정량)취수 중  버튼 또는 그 외 모든 버튼을 누르면 출수가 종료됩니다.

※ 냉수 선택 후 10초간 아무런 조작이 없으면 사용자가 설정한 기본 취수 상태(냉수/정수)로 전환됩니다.

냉수 온도 설정

①  버튼을 7초 동안 터치하여 냉수 온도 설정 모드로 진입합니다. '냉수 온도 설정 모드입니다.' 음성 안내가 울립니다.

② 현재 설정된 냉수 강도를 표시부에 표시합니다.

③  버튼을 누르면 강냉(2) → 약냉(1) → 미사용(0) → 강냉(2) 순서로 반복하여 선택됩니다.

④ 5초 동안 버튼 입력이 없을 경우 선택된 냉수 강도가 자동 설정되고 냉수 온도 설정 모드를 해제합니다.

※ 강냉으로 기본 설정되어 있으며, 냉수 기능을 켜고 약 1시간 후 안정적으로 취수가 가능합니다.

취수 및 얼음 토출방법

정수 취수 방법

△ 버튼을 터치한 후 ● 버튼을 터치하면 정수가 취수됩니다. 선택된 정량의 정수가 취수된 후 출수가 종료됩니다.

(정량)취수 중 ● 버튼 또는 그외 모든 버튼을 누르면 출수가 종료됩니다.

※ 정수 선택 후 10초간 아무런 조작이 없으면 사용자가 설정한 기본 취수 상태(냉수/정수)로 전환됩니다.

정량 취수

①  (반컵 : 약 120 ml) or  (한컵 : 약 250 ml) or  (연속) 버튼을 터치하여 원하는 취수량을 설정합니다.

② △ (정수) / ❄ (냉수) / ☹ (온수) 선택 후 ● 버튼을 누르면 선택한 취수량 만큼 정수/냉수/온수가 나옵니다.

※ 온수는 얼음냉온정수기에 해당되는 기능이며 안전상의 이유로 연속취수가 되지 않습니다.

※ 설치 조건에 따라 정량 취수의 용량에 편차가 발생할 수 있습니다.

※ 기본 취수량은  (약 120 ml)로 설정되어 있습니다.

기본 취수 설정

정수설정

냉수가 기본 취수로 설정된 상태에서 △ 을 5초 동안 터치합니다. '정수를 기본 취수로 선택하였습니다.'

효과음이 울리고 냉수가 기본 취수로 설정됩니다.

냉수설정

정수가 기본 취수로 설정된 상태에서 ❄ 을 5초 동안 터치합니다. '냉수를 기본 취수로 선택하였습니다.'

효과음이 울리고 정수가 기본 취수로 설정됩니다.


※ 온수는 안전상의 이유로 기본 취수로 설정할 수 없습니다.

※ 기본 취수는 냉수로 설정되어 있습니다.

상하무빙코크 사용

상하무빙코크는 편리하게 취수가 가능하도록 코크의 높낮이를 조절할 수 있는 기능입니다.

코크는 수동으로 상하 이동이 가능하며, 손으로 코크를 잡은 후 아래로 당겨서 내려주세요.



취수 및 얼음 토출방법

※ 다음 내용은 얼음냉온정수기 WI-36C90620N 모델에만 해당되는 내용입니다.

※ 순간 온수 주의 사항

1. 어린이는 보호자의 지도하에 사용해 주시기 바라며, 화상의 우려가 있을 경우 온수기능을 해제해 주세요.
2. 순간온수가열 방식으로 취수 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
3. 순간온수 방식은 흐르는 물을 급속하게 데우는 방식으로 위생적이며, 냉수/정수에 비해 물이 적게 나옵니다.
4. 설치 환경 및 사용 조건에 따라 온수 출수 시 물이 될 수 있습니다.

온수 취수 방법

☺ 버튼을 터치한 후 ☹ 버튼을 터치하면 온수가 취수됩니다. 선택된 정량의 온수가 취수된 후 출수가 종료됩니다. (정량)취수 중 ☹ 버튼 또는 그 외 모든 버튼을 누르면 출수가 종료됩니다.

- ※ 순간온수가열 방식으로 취수 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
- ※ 첫 잔 또는 취수 온도를 바꿔 취수할 경우 대기 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- ※ 온수 선택 후 5초간 아무런 조작이 없으면 사용자가 설정한 기본 취수 상태 (냉수/정수)로 전환됩니다.

온수 온도 설정

☺ 버튼을 터치하여 온수를 선택한 후 ☺ LED가 점등된 상태에서 ☺ 버튼을 다시 누르면 온수 온도가 **75 °C → 45 °C → 85 °C → 75 °C** 순서로 반복하여 선택됩니다.

- ※ 온수 선택 시 85 °C로 기본 설정되어 있습니다.
- ※ 사용환경에 따라 온수의 온도가 오차가 발생할 수 있습니다.
- ※ 온수는 안전상의 이유로 연속취수가 되지 않습니다.
- ※ 취수가 완료되고 5초 후에는 사용자가 설정한 기본 취수(정수/냉수)로 전환됩니다.

온수 기능


☺ 버튼을 **5초 이상 터치**하면 온수 기능이 설정 또는 해제로 변경됩니다.

- ※ 온수 기능이 해제된 상태에서는 온수가 취수되지 않습니다.


청소 방법

얼음 토출구

- 1 외부 얼음 토출구를 아래 방향으로 빼냅니다.
- 2 내부 얼음 토출구를 아래 방향으로 빼낸 후 얼음 토출구 안쪽을 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.





- 3 얼음 토출구와 얼음 토출구 캡을 분리하여 세척합니다. 외부/내부 얼음 토출구는 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦은 후 다시 끼워주세요.
- 4 세척 후 얼음 토출구 캡을 끼웁니다.



코크 세척


- 1 취수 코크를 왼쪽 방향으로 돌려서 빼냅니다.
- 2 취수 코크를 물로 세척합니다.
※ 청소 시 세제, 시너, 벤젠, 왁스 등은 사용하지 마세요. 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 손상의 원인이 될 수 있으며 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 3 세척 후 안쪽의 스테인리스 파이프와 취수 코크를 잘 맞추어 끼워넣고 오른쪽 방향으로 돌려서 끼웁니다.



냉각수 배수

- ※ 냉각수 배수는 이사 및 이전 설치 시 필요한 서비스입니다.
(전원플러그를 빼고 배수해 주세요.)
※ 배수호스는 별매품이며, 냉각수 배수를 원하시는 경우 고객센터(1588-2290)에 요청해 주세요.



- 1 물받이를 앞으로 당겨서 분리해주세요.
- 2 필터 도어 하단에 손을 넣고 필터 도어를 앞으로 당기면서 열어주세요.
- 3 제품 우측의 냉각수 배수 덮개를 열어준 후, 배수호스를 삽입해 주세요.
- 4 배수 밸브에서 냉각수가 출수되고, 출수가 완료되면 배수호스를 분리해 주세요. ※ 냉각수는 절대 음용하지 마세요.
- 5 냉각수 배수 덮개를 닫은 후, 필터 도어를 닫아주세요.



청소 방법







물받이

- 1 물받이를 앞으로 당겨서 분리해 주세요.
- 2 물받이 상단 덮개를 위로 올려 분리해 주세요.
- 3 고인물을 버리고, 흐르는 물로 세척해 주세요.
 ※ 물받이 오염이 심한 경우 중성세제를 1-2방울 넣은 후 세척해 주세요.
 ※ 중성세제로 세척한 후에는 수돗물로 거품이 없어질 때까지 깨끗이 행구어 주세요.
 ※ 세척 시 물받이를 떨어뜨리거나 외부 충격을 받지 않도록 주의해 주세요.
 파손 시 누수의 원인이 됩니다.
 ※ 세척 시 뜨거운 물 또는 알칼리를 사용하지 마세요. 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 4 남은 물기는 부드러운 천 등을 이용하여 제거해 주세요.
- 5 분리의 역순으로 조립해 주세요.




얼음 저장고

- 1 원수 잠금 밸브를 잠가주세요.
- 2 얼음토출구로 얼음을 전부 토출해 주세요.
- 3 제품 상단 커버를 분리합니다.
- 4 얼음 저장고 커버를 분리합니다.
- 5 스파이럴 고정부를 앞쪽으로 당겨서 분리합니다.
 ※ 빠지는 방향이 보이지 않을 때는 얼음 토출 버튼을 눌러 스파이럴을 회전시켜 위쪽으로 향하게 합니다.
- 6 전원플러그를 분리하여 제품의 전원을 꺼주세요.




청소방법

7 회전 물받이를 분리합니다.




8 제빙수 물받이를 분리합니다.



9 얼음 저장고를 분리합니다.

10 안쪽의 저장고 내부를 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.




11 스파이럴, 얼음저장고, 제빙수 물받이, 회전 물받이를 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아준 후 분리의 역순으로 조립합니다.

12 원수 잠금밸브를 열어 주세요.

13 전원플러그를 꽂아주세요. 초기 안정화 동작(필터 및 내부 플러싱)을 진행합니다. (약 15분 소요)

14 취수구에서 물이 나오는 것을 확인 후 새로 정수된 물을 1회 완전 배수 후 사용하세요.

※ 단수 발생 음성이 나오면 원수 공급 밸브를 확인하세요.



필터의 기능 및 교체 시기

필터의 기능



STAGE 1/2

W PREMIUM (선타본필터)

1단계

원수를 최초로 접촉하여 5 μm 이상의 부유물질, 녹끼꺼기, 입자성 오염물질 등을 효과적으로 제거합니다.

2단계

원수 속에 용해되어 있는 염소성분, 트리할로메탄 (THMs), 유기화합물질 등을 흡착, 제거하여 신선한 물맛을 제공합니다.



STAGE 3/4/5

NANO PRO2 (양전하필터)

3/4단계

양전하에 의한 정전기적 흡착으로 바이러스(노로바이러스), 박테리아(황색포도상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 녹농균)와 같은 미세입자 등을 제거합니다.

5단계

레이어 표면 사이에 침착된 미세분말 활성탄이 첨가되어 냄새유발 물질을 한번 더 제거하여 고품질의 정수물을 장시간 유지시켜 줍니다.

필터 교체 주기

필터 종류	W PREMIUM (선타본필터)	NANO PRO2 (양전하필터)
교체 주기	6개월	12개월

※ 멎기된 소모성 부품인 필터의 교체시기는 예상 시기이며, 사용 장소, 수질 및 원수 온도, 사용량 그리고 계절(여름, 겨울)에 따라 예상 교체주기는 차이가 있을 수 있습니다.



※ 적절한 시기에 필터를 교체하셔야 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

※ 1일 10 ℓ 사용기준

필터 교체방법



- ※ 새로운 필터를 장착하기 전, 반드시 제품 내부의 물을 모두 비운 후 교체해 주세요.
- ※ 당사의 필터 교체 및 관리를 원하시면 당사 고객센터(1588-2290)로 연락주세요.
- ※ 자가 필터 교체 부주의로 인한 피해 발생 시 당사는 책임을 지지 않습니다.

1 원수 잠금 밸브를 잠가주세요.




2 취수 버튼을 눌러 제품 내부의 물을 비워주세요.
※ 유로 내부의 압력을 해제하기 위함입니다.

3 물받이를 앞으로 당겨 분리해 주세요.




4 필터 도어 하단에 손을 넣고 앞으로 당기면서 빼냅니다.
※ 필터 도어가 취수구에 닿지 않도록 아래를 먼저 당겨서 분리해 주세요.



5 교체할 필터의 레버를 위로 올린 후, 필터를 빼내어 교체합니다.
※ 교체 시 잔수가 나올 수 있으나, 이 물은 필터에서 나오는 물로 제품의 누수가 아니며 교체 후 물기를 닦아주세요.



6 각 필터의 명칭을 확인하고 교체할 필터를 체결한 후 필터의 레버를 '딸깍' 소리가 날 때까지 내려주세요.
※ 2개 필터의 위치가 서로 바뀌지 않도록 주의해 주세요.




7 원수 잠금 밸브를 열어 주세요.
※ 누수가 있는지 확인해 주세요.



8 필터 도어를 윗 부분부터 홈에 잘 맞추어 끼워준 후 닫아주세요.
※ 필터 도어가 닫힌 후 약 15분 동안 초기 안정화 동작이 진행됩니다.

9 물받이를 체결해 주세요.



제품의 위생적인 관리방법

구 분	내 용
정수기 설치	설치 지역 · 당사 권장 수질 범위에서 설치 가능합니다. (수압: 1.4~7 kgf/cm ²)
	설치 환경(설치 제한 지역) · 실외 또는 직사광선이 비추는 장소 · 화장실과 가까운 장소 · 냉/난방기 앞
정수기 사용	취수구(코크) · 취수구에 커피, 차, 음료 및 음식물 등이 튀지 않도록 주의하고, 튀었을 경우 즉시 닦아내고, 주 1회 정기적으로 부직포, 면봉 등을 이용해 청소합니다. · 취수구에 손 또는 입을 대지 않으며, 사용하던 컵이 취수구에 닿지 않도록 합니다.
	물받이 · 물 이외의 음료 (커피, 차) 및 음식물 등을 버리지 마세요. · 물이 있을 경우에는 즉시 버리고, 주 1회 세척해 주세요.
정수기 점검	자가 관리 · 취수구(코크), 얼음토출구, 물받이 등이 오염되었을 경우 고객님의 자가 관리가 필요합니다.
정수기 관리	필터 교체 · 필터 설치 후 필터에 외부 충격을 가하지 않도록 주의해 주세요.

※ 주기적으로 관리를 하지 않을 경우 외부 오염물질로 정수기가 오염될 수 있습니다.

제품 규격

제품명		청호나이스 정수기	청호나이스 정수기
		전기 냉수기 (온수기, 제빙기)	전기냉수기(제빙기)
모델명		WI-36C90620N	WI-36C80620N
정격전압		AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz
외형치수		254 W x 498 D x 490 H (mm)	254 W x 498 D x 490 H (mm)
소비전력	최대	2,870 W	-
	온수	2,800 W	-
	냉수	0.6 A	0.6 A
	제빙	0.6 A	0.6 A
저장탱크	얼음	0.8 kg	0.8 kg
에너지소비효율등급		1 등급	-
제품중량		17.1 kg	16.4 kg
IP등급		IPX1	IPX1

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 사용환경에 따라 소비전력은 달라질 수 있습니다.

※ 원수압 1.4 kgf/cm²이하에서는 정수/냉수 취수량이 적어질 수 있으며, 온수가 제대로 작동하지 않는 상황이 발생할 수 있습니다.

잠깐! A/S를 요청하기 전에 확인해 주세요.

※ 이런 현상은 고장이 아닙니다.

No.	증상	확인사항	아니오
①	동작 소음	얼음 토출 중 미세한 동작소음이 나요.	얼음 토출 후 저장고 도어를 닫는 정상적인 동작소음입니다.
		정수/냉수/온수 취수 시 '딱딱' 소리가 나요.	취수 동작 시 각 스텝 밸브가 열릴 때 나는 정상적인 동작소음입니다.
		냉수를 취수하고 나면 '웅~' 하는 소리가 나요.	직수 정수기로 냉수유로를 차갑게 하는 정상적인 동작소음입니다.
		제품을 사용하지 않아도 '웅~' 소리가 나요.	얼음이 자연적으로 녹으면서 다시 얼음을 만드는 정상적인 동작소음입니다. 냉수유로의 온도가 올라가면 다시 온도를 낮추는 정상적인 소음입니다.
		갑자기 '드르륵' 소리가 나요.	얼음을 만드는 과정에서 발생하는 정상적인 동작소음입니다.
②	취수 동작	온수 취수 시 물이 끊겨서 나와요.	순간적으로 온수를 만들기 때문에 온수가 기포에 같이 나오며 물이 순간적으로 끊기면서 나오는 정상적인 현상입니다.
		온수가 나오다 안 나오면서  버튼이 점멸해요.	안전을 위해 수압이 약하면 온수 취수가 중단되는 정상적인 현상입니다. 수압이 약 1.4 kgf/cm ² 이하일 경우 발생할 수 있습니다.
		얼음이 나오는 시간이 오래 걸려요.	얼음 저장고에서 처음 얼음 토출 시 약 7~10초 소요되며 얼음 저장고 단열성능을 위해 저장고와 토출구 입구가 떨어져 있기 때문입니다. (이후는 약 3~5초 소요)
		조각 얼음이 나와요.	만들어진 얼음이 녹으면서 발생하는 정상적인 현상입니다.
		얼음이 나오다 안나오는데  버튼을 다시 누르면 나와요.	얼음저장고 단열을 위해 토출구가 좁아 간헐적 얼음 걸림 현상이 발생 할 수 있습니다. 잠시후  버튼을 다시 누르면 얼음이 정상적으로 나옵니다.
③	단수 시  버튼이 점멸해요.	단수 발생 시  버튼이 점멸합니다. 단수 해제시  버튼을 다시 누르면 정상적으로 사용됩니다.	

잠깐! A/S를 요청하기 전에 확인해 주세요.

※ WI-36C80620N 모델은 온수 기능 미적용 모델로 온수 관련 내용은 해당사항이 없습니다.


증상	확인사항	아니오	예
조작부 및 표시부가 작동을 하지 않을 경우	제품의 전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있나요?	전원 플러그를 AC 220 V/60 Hz 접지용 콘센트에 꽂아 주세요.	전원플러그가 올바르게 꽂혀 있는지 재확인하신 후에도 이상이 있으면 A/S를 요청하세요.
취수가 되지 않고 LED가 점멸하는 경우	수돗물이 공급되고 있습니까?	단수 해제 시까지 전원플러그를 뽑은 후 기다려 주세요.	A/S를 요청하세요.
	제품 주변에 물이 고여 있습니까?	A/S를 요청하세요.	원수어댑터 밸브를 잠그고 전원플러그를 뽑은 후 A/S를 요청하세요.
냉수 취수 시 찬물이 나오지 않을 경우	전원을 연결한지 1시간이 지났습니까?	전원 연결 후 약 1시간 이후부터 시원한 냉수 음용이 가능합니다.	A/S를 요청하세요.
	많은 양의 냉수를 취수하셨습니까?	A/S를 요청하세요.	다량의 냉수를 취수 시 냉수 온도가 상승할 수 있으며, 냉각 시간이 필요합니다.
	냉수 온도를 약냉으로 설정하셨습니까?		※ 버튼을 7초 이상 눌러 강냉으로 설정해 주세요.
냉수 미사용 설정하셨습니까?	※ 버튼을 7초 이상 눌러 냉수 미사용 설정을 해제해 주세요.		
온수 취수 시 뜨거운물이 나오지 않을 경우	온수 미사용 설정하셨습니까?	A/S를 요청하세요.	※ 버튼을 5초 이상 눌러 온수 미사용 설정을 해제해 주세요.
얼음이 나오지 않을 경우	LED가 켜져 있나요?	LED 버튼을 눌러 제빙기능을 설정해 주세요.	얼음이 만들어지려면 약 60분 정도 시간이 소요됩니다. 시간이 경과한 후에도 얼음이 나오지 않으면 A/S를 요청하세요.
	수돗물이 공급되고 있나요?	단수 해제 시 까지 전원플러그를 뽑은 후 기다려 주세요.	
누수가 발생 할 경우	정수기 내부에서 물이 흘러 나왔습니까?	원수 어댑터 밸브를 잠그고 전원플러그를 뽑은 후 A/S를 요청하세요.	원수 어댑터 밸브를 잠그고 전원플러그를 뽑은 후 A/S를 요청하세요.

※ 제품을 장시간 사용하지 않았을 경우나 정전 복구 후 동작 시에는 미성형 얼음이 나올 수 있습니다.

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의하세요.

※ 소량의가연성 천연가스(R-600a)를 냉매로 사용하고 있는 제품의 특성상 정수기 폐기 시 지역주민센터
혹은 폐기 전문 업체에 연락하시기 바랍니다.

MEMO

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the title. It is intended for the main content of the memo.